



Ahora disponibles solo en TransTec®, bandas para cremallera electrónica.

NÚMERO DE PARTE Trans Tec®	MARCA	MODELO	TIPO DE MOTOR	LH/RH	MERCADO	AÑOS	Trans Tec® NÚMERO DE KIT
49416925	Ford	Fusion	ALL	LH	Global	2010-2012	71005861
49417025	Ford	Explorer	ALL	LH	América Del Norte	2011-2015	71005863
49417026	Ford	F150	ALL	LH	Global	2010-2017	71017318
49417027	Ford	Mustang	ALL	LH	América Del Norte México Europa	2011-2017	71017317
49416999	Ford	Focus	1.0 L 2.0 L	LH	Global	2012-2015	71005896
49417120	Ram	1500	ALL	LH	Global	2013-2016	71017053

- Las bandas TransTec® son producidas por el fabricante de equipo original
- Para una reconstrucción completa es necesario instalar junto con este producto los kits de sellado TransTec®

Las bandas para EPS que se muestran en este anuncio, se encuentran disponibles y listas para ser enviados.

Comuníquese con nuestros distribuidores para realizar su pedido!

a brand of
FREUDENBERG-NOK



Haz clic para ver el video